

ソフトウェアマニュアル

Windows プリンタードライバー *Backup Utility*

対応ソフトウェア

| | |
|---|-------------|
| ■ Star TSP100 futurePRNT | Ver. 7.4 以降 |
| ■ StarPRNT Intelligence | Ver. 3.5 以降 |
| ■ StarPRNT Intelligence for mCollection | Ver. 2.0 以降 |

目 次

| | |
|------------------------------------|----|
| はじめに | 3 |
| 1. バックアップユーティリティの起動方法..... | 4 |
| 2. バックアップ方法 | 6 |
| a. プリンタードライバの設定変更時にバックアップを行う | 6 |
| b. バックアップユーティリティからバックアップを行う | 8 |
| 3. 復元方法..... | 9 |
| 4. 改訂履歴..... | 10 |

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。
- 本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標又は登録商標です。
- 本書の内容は、機能改善のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書にもとづいて本機種を運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書の内容については万全を期して作成しましたが、理解できない箇所、記述の誤りや洩れなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。

はじめに

- 本ユーティリティは Windows プリンタードライバーの設定を保存・復元するためのものです。
- このマニュアルは、本ユーティリティ Ver.1.0.0 に合わせて作成しています。
- 以下の Windows OS に対応しています。
 - ・ Windows 7 32bit / 64bit
 - ・ Windows 8 32bit / 64bit (Windows RT を除く)
 - ・ Windows 8.1 32bit / 64bit (Windows RT 8.1 を除く)
 - ・ Windows 10 32bit / 64bit (Windows10 Mobile, Windows10 IoT を除く)
- * Windows 8 / 8.1 / 10 制限事項
 - ・ Desktop UI のみ対応
- 本ユーティリティの実行は、コンピューターの管理者権限を持つユーザーで行ってください。

1. バックアップユーティリティの起動方法

以下の手順に従って、バックアップユーティリティを起動してください。


- ① [コントロールパネル]-[デバイスとプリンターの表示] から、プリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] をクリックします。




- ② [Star / ヘルプ] タブの [バックアップユーティリティを起動] をクリック、または [TSP100 設定] タブの [バックアップユーティリティの起動] をクリックします。

❖ StarPRNT Intelligence

❖ StarPRNT Intelligence for mCollection



❖ Star TSP100 futurePRNT




- ③ 『ユーザアカウント制御』画面が表示されますので [はい] をクリックします。


◆コントロールパネルの表示方法

- Windows7 の場合 : [スタート] メニューをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- Windows8/8.1 の場合 : チャーム (Windows キー + C) から [設定] をクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- Windows10 の場合 : タスク バーの検索ボックスに「コントロール」と入力して、表示される検索結果から「コントロールパネル」をクリックします。

❖ Windows7



❖ Windows10



❖ Windows8/8.1



2. バックアップ方法

以下の2通りの方法でバックアップが行えます。

a. プリンタードライバーの設定変更時にバックアップを行う

b. バックアップユーティリティからバックアップを行う

※プリンターの追加直後は初期値設定のため、バックアップを行えません。

バックアップファイルは対応ソフトウェアごとに、以下の場所に保存されます。

Star TSP100 futurePRNT: C:\Star\Backup\futurePRNT\ プリンターキュー名 \

StarPRNT Intelligence: C:\Star\Backup\StarPRNT\ プリンターキュー名 \

StarPRNT Intelligence for mCollection: C:\Star\Backup\mCollection\ プリンターキュー名 \

※ "C" はシステムドライブのドライブレターです。

a. プリンタードライバーの設定変更時にバックアップを行う

- ① [コントロールパネル]-[デバイスとプリンター]から、プリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ]をクリックします。
- ② [デバイスの設定]タブをクリックし、プリンタードライバーの設定を変更してください。
- ③ 設定変更後、[適用]ボタンをクリックしてください。

❖ StarPRNT Intelligence

❖ StarPRNT Intelligence for mCollection




❖ Star TSP100 futurePRNT



- ④ 以下のメッセージダイアログが表示されます。

バックアップする場合「はい」をクリックしてください。


バックアップしない場合 「いいえ」をクリックしてください。



「今後、このダイアログを表示しない」のチェックを有効にすると、確認メッセージが表示されません。

チェックを有効にし、「いいえ」をクリックした場合、その後設定変更を行ってもバックアップは行われません。

確認メッセージを再表示するには、バックアップユーティリティを起動し、ファイルメニューの「Display Backup Dialog Message」をクリックしてください。




b. バックアップユーティリティからバックアップを行う

- ① [コントロールパネル]-[デバイスとプリンター]から、プリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ]をクリックします。
- ② [デバイスの設定]タブをクリックし、プリンタードライバーの設定を変更してください。
- ③ 設定変更後、[適用]ボタンをクリックしてください。


❖ StarPRNT Intelligence

❖ StarPRNT Intelligence for mCollection

❖ Star TSP100 futurePRNT




- ④ [バックアップユーティリティ]を起動し、[バックアップ]ボタンをクリックします。




- ⑤ 以下のメッセージダイアログが表示されます。

表示メッセージに従ってバックアップを行ってください。




3. 復元方法

- ① [バックアップユーティリティ] を起動し、[復元] ボタンをクリックします。



- ② 以下のメッセージダイアログが表示されます。
復元する場合「はい」をクリックしてください。
復元しない場合「いいえ」をクリックしてください。



- ③ 復元成功後、プリンタープロパティが再表示されます。

4. 改訂履歴

| Rev. No. | 改訂年月 | 内 容 |
|----------|------------|------------------------|
| Rev. 1.0 | Dec. 2017 | 新規発行 |
| Rev. 1.1 | June. 2018 | mCollection プリンターのサポート |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



URL: <http://www.star-m.jp>